



Montageanleitung Teppich Couveton

1

Wir empfehlen, einen ersten leichten Teppich, atmungsaktives Segeltuch (Leinen, Baumwolle, Wolle oder Jute) auf das Tier anzulegen, das den Schweiß des Tieres und den ganzen Schmutz des Fells sammelt.

2

Legen Sie das Couveton auf das Tier, den Halbmond auf Höhe der Schulterblätter.



3

Heben Sie das oberste Gewebe auf der Höhe der Wirbelsäule an, um Falten zu entfernen und eine "Öffnung" zwischen den Klettverschlüssen zu schaffen, um die Belüftung zu fördern.



4

Legen Sie den Packsattel auf.
Die vorderen Kufen sollten etwas hinter den Schulterblättern sein.



5

Stellen Sie sicher, dass die 4 Kufen auf der inneren Filzdecke aufliegen .

6

Bonus - Der Couveton ist sehr bequem zum Mittagsschläfchen.

7

Unterhalt des Couveton

• Tipp von erfahrenen Näherinnen : Den Couveton (ohne Filz) vor dem Gebrauch für eine Nacht in kaltem Wasser einweichen und trocknen lassen. Somit wird die Schrumpfung während des ersten Waschens geringer sein.

• Nach der Wanderung entfernen Sie den Filz und legen Sie den Baumwollbezug bei mäßiger Temperatur (30 °) in die Waschmaschine. Wenn die Abdeckung wirklich schmutzig ist, programmieren Sie die Waschmaschine für die Vorwäsche.

• Beim Trocknen kann das Baumwollgewebe etwas schrumpfen. Bei dieser Art des Webens ist das ganz normal. Wenn die Filzplatte nach dem Waschen Schwierigkeiten beim Einlegen in die Baumwollabdeckung macht, schneiden Sie die Kanten des Filzes entsprechend ab.

• Die doppelte Filzschicht auf der Rückseite wurde mit Neoprenkleber verklebt. Es ist sehr schwierig, zwei Filzplatten nachhaltig zu verkleben. Wenn sie sich im Laufe der Zeit trennen, wiederholen Sie eine Collage mit dem gleichen Klebstofftyp. Im Gegensatz zu den Anweisungen, da der Klebstoff dazu neigt, vom Filz absorbiert zu werden, sollten die beiden Platten unmittelbar nach dem Auftragen des Klebstoffs in Kontakt gebracht werden.